


EC0034 跳蛋 IC

一、 **功能说明:** 无极充电功能, 充电时白灯闪烁 (2HZ), 充满后白灯常亮, 充电时 MCU 不工作。一个振动马达, 一颗 LED 灯 (白色)。共 10 档模式, 震动工作模式下, 白灯常亮。

二、 **共 3 个按键控制:** (分为 S1、S2、S3), 功能如下:

- 1》 长按“S1” 1.5 秒开/关机, 开机后白灯常亮, 每次开机都是第一档震动模式。
- 2》 “S2” 模式加键, 短按震动模式往上加, 每按一次模式往上加一档, 白色 LED 也闪一下, 当加到最高频档时震动模式没变化, 但 LED 会闪一下。
- 3》 “S3” 模式减键, 短按频率往下减, 每按一次频率往下减一频, 白色 LED 也闪一下, 当减到最低频时频率没变化, 但 LED 会闪一下。

三、 **参考电路图:**



上电不工作, 一开关按键, 一加按键, 一减按键, 一个马达输出。